OPTAC Fleet Viewer Upgrade - Versión 3.0
Descargar las instrucciones de instalación

IMPORTANT:

- Le recomendamos que haga una copia de seguridad de la base de datos antes de actualizar. Si tiene instalación en el servidor por favor llámenos, el teléfono aparece al final del documento.
- Dependiendo del tamaño de la base de datos tardará más o menos. Cuando instale el software le dirá automáticamente el tiempo *estimado* de duración. En este punto tendrá la opción de continuar con la instalación o cancelarla y hacerlo después. Puede que le convenga actualizar la base de datos por la noche.
- Por favor cierre todas las aplicaciones cuando este realizando la actualización.
- Cuando comience la actualización aparecerá una barra de progreso. Puede que parezca que la barra está parada de vez en cuando – por favor no interrumpa el proceso de instalación.
- Por favor, No detenga la actualización una vez haya comenzado. PUEDE PERDER INFORMACION.

1. - Instrucciones de descarga
Ha terminado el 1er paso.

2. Descargar el software
2.1 Pulse con el botón izquierdo una vez en “el software OPTAC v3.0 Software.”
2.2 Se le preguntará si quiere “Ejecutar, Guardar o Abrir” el archivo.
2.3 Seleccione “Guardar” y seleccione un destino, por ejemplo “escritorio”.
2.4 Se ha descargado el archivo. Esto puede llevar unos minutos, dependiendo de la velocidad de su conexión a Internet.
2.5 Una vez que la descarga se haya completado, aparecerá un icono en el lugar seleccionado.
2.6 Haga un doble clic con el botón izquierdo de su ratón en el icono de OPTAC para comenzar la actualización.
2.7 Siga las instrucciones de las pantallas, pulse “Siguiente” para continuar cuando se le indique.

IMPORTANT: Por favor, No detenga la actualización una vez haya comenzado. PUEDE PERDER INFORMACION.

Paso 3: Actualizar la Herramienta de descarga OPTAC

IMPORTANTE: Favor de notar que al actualizar la Herramienta de Descarga, todos los archivos que esten guardados en ella seran automaticamente borrados. Haga el favor de asegurarse que haya pasado todos los archivos a su ordenador antes de hacer la actualizacion.de la herramienta.

Para realizar la actualizar la herramienta de descarga necesitará un cable USB y un cable de serie. Si no tiene el puerto de serie o el cable, por favor llámenos y refiera al cable con el número de serie 7780-816.

Cable de serie para actualización

OPTAC Fleet Viewer Upgrade - Versión 3.0
Continuación de las instrucciones de descarga...

3.1 Pulse el botón izquierdo del ratón en el icono de “Inicio”, en la esquina inferior izquierda de su pantalla.
3.2 Seleccione “Programas” en el menú.
3.4 En el menú que aparece seleccione 'Stoneridge'.
3.5 Aparecerá una segunda ventana.
3.6 Pulse el botón izquierdo del ratón en 'OPTACToolConfig'.
3.7 Pulse en la bandera que corresponda a su idioma.
3.8 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para continuar actualizando la herramienta.
Si tiene cualquier problema, por favor contacte con nosotros.

4. Descarga del Manual de Instrucciones (Opcional)*
4.1 Para seleccionar el manual necesita poner su ratón en el nombre del archivo.
4.2 Pulse con el botón izquierdo del ratón. El archivo se abrirá.
4.3 Pulse con el botón izquierdo en “Archivo” en el menú de búsqueda (arriba a la izquierda).
4.4 Seleccionar “Guardar como” con un clic con el botón izquierdo.
4.5 Aparecerá una ventana. Usando el menú desplegable para buscar en su PC c:\ drive:
c:\program files\SEcommon\help\LANG\
("LANG" es idioma ej: FRA = francés, ENU = inglés, DEU = alemán).
4.6 Pulse en “Guardar”.
4.7 El menú estará disponible como parte del software.

* *Necesita la última versión de Adobe Reader, necesitará descargarla en www.adobe.com.*

For help please phone:

UK: 0870 887 9256	Deutschland: 06 92 222 7840	Portugal: 800860008
France: 05.59.50.16.44	Italia: 023 60 06 300	Nederland: 0207121396
España: 91 41 43 160	Sverige: 08 5057 8446	Danmark: 80 885817